



Geplottete Aufkleber richtig anbringen

Vorbereitung:

- ✓ Fahrzeug und Umgebung sollten mindestens **10 °C** warm sein.
- ✓ Lack muss vollständig durchgehärtet sein (bei Neulackierung).
- ✓ Oberfläche muss staub-, fett-, silikon- und wachsfrei sein.
- ✓ Keine Rückstände von Politur, Wachs oder Nanobeschichtung.
- Nur lackverträgliche Reiniger verwenden!

1. Positionierung

Aufkleber an gewünschte Stelle halten.
Ecken der Transferfolie markieren (z. B. mit Kreppband).

2. Vorbereitung

Aufkleber flach auflegen und mit Rakel fest überstreichen.

3. Trägerpapier entfernen

Aufkleber mit Sichtseite nach unten legen.
Trägerpapier flach und langsam abziehen. Falls nötig:
zurückklappen und erneut rakeln.

4. Aufkleber anbringen

An markierter Stelle präzise ansetzen. Blasenfrei andrücken, Seite für Seite.

5. Folie fixieren

Mit Rakel gut andrücken.
20 Minuten warten, damit der Kleber anzieht.

6. Transferfolie entfernen

Vorsichtig in flachem Winkel abziehen.
Bei Ablösungen: zurückklappen & erneut rakeln

Nach dem Kleben:

- Kleine Luftblasen verschwinden meist von selbst.
- Fahrzeug mindestens 24 Std. bei ≥ 10 °C stehen lassen.
- Endhaftung nach 3 Tagen – danach waschstraßentauglich.
- Keine Anbringung im Bereich des Heckscheibenwischers.

Entfernen:

- Mit Fön erwärmen & langsam abziehen.
- Klebereste mit lackverträglichem Reiniger entfernen.